

ÖRNEK PROGRAMLAMALAR

Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri

Montajcı Kodu: 0000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234

	İşlemler	Açıklamalar																																																							
Programlama Moduna Giriş	{ [ENTER] > [Montajcı Kodu]	Programlama moduna giriş [ARM] ve [STAY] ışığı yanıp söner. Bu programlama Moduna girmiş olduğunuzu belirtir.																																																							
Örnek Zon Tanımlamaları	<table border="1"><thead><tr><th>Zon No</th><th>Zon Tanımı</th><th>Kısım</th></tr></thead><tbody><tr><td>[001]</td><td>> [01]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[002]</td><td>> [05]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[003]</td><td>> [08]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[004]</td><td>> [16]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[005]</td><td>> [07]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[006]</td><td>> [10]</td><td>> [1]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr><tr><td>[007]</td><td>> [00]</td><td>> [0]</td><td>> [ENTER] > [CLEAR]</td></tr></tbody></table>	Zon No	Zon Tanımı	Kısım	[001]	> [01]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[002]	> [05]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[003]	> [08]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[004]	> [16]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[005]	> [07]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[006]	> [10]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]	[007]	> [00]	> [0]	> [ENTER] > [CLEAR]	<table border="1"><thead><tr><th>Zon No.</th><th>Zon Tanımı</th><th>Kısımlandırma</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Zon giriş gecikmeli</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>2.</td><td>Zon takip zonu</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zon ani zon</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zon 24 Saat hırsızlık</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>5.</td><td>Zon takip zonu (sadece tam kurmada aktif)</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>6.</td><td>Zon ani zon (sadece tam kurmada aktif)</td><td>1. Kısım</td></tr><tr><td>7.</td><td>Zon'u silmek (kapatmak)</td><td></td></tr></tbody></table>	Zon No.	Zon Tanımı	Kısımlandırma	1.	Zon giriş gecikmeli	1. Kısım	2.	Zon takip zonu	1. Kısım	3.	Zon ani zon	1. Kısım	4.	Zon 24 Saat hırsızlık	1. Kısım	5.	Zon takip zonu (sadece tam kurmada aktif)	1. Kısım	6.	Zon ani zon (sadece tam kurmada aktif)	1. Kısım	7.	Zon'u silmek (kapatmak)	
Zon No	Zon Tanımı	Kısım																																																							
[001]	> [01]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[002]	> [05]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[003]	> [08]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[004]	> [16]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[005]	> [07]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[006]	> [10]	> [1]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
[007]	> [00]	> [0]	> [ENTER] > [CLEAR]																																																						
Zon No.	Zon Tanımı	Kısımlandırma																																																							
1.	Zon giriş gecikmeli	1. Kısım																																																							
2.	Zon takip zonu	1. Kısım																																																							
3.	Zon ani zon	1. Kısım																																																							
4.	Zon 24 Saat hırsızlık	1. Kısım																																																							
5.	Zon takip zonu (sadece tam kurmada aktif)	1. Kısım																																																							
6.	Zon ani zon (sadece tam kurmada aktif)	1. Kısım																																																							
7.	Zon'u silmek (kapatmak)																																																								
Sistem Ayarları	<p>Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Adresler</th><th>Özellikler</th></tr></thead><tbody><tr><td>[702]</td><td>> [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>[1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı verdimen için [1]'den [6]'ya kadar yakınız.</td></tr><tr><td>[704]</td><td>> [5] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Kurma/devredişinde kısa siren ötmesini etkinleştirme</td></tr><tr><td>[705]</td><td>> [1] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>ATZ zon çiftlemesini etkinleştirme</td></tr><tr><td>[705]</td><td>> [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Sabotaj Denetimini etkinleştirme</td></tr><tr><td>[706]</td><td>> [2] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme</td></tr></tbody></table>	Adresler	Özellikler	[702]	> [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR]	[1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı verdimen için [1]'den [6]'ya kadar yakınız.	[704]	> [5] > [ENTER] > [CLEAR]	Kurma/devredişinde kısa siren ötmesini etkinleştirme	[705]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	ATZ zon çiftlemesini etkinleştirme	[705]	> [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]	Sabotaj Denetimini etkinleştirme	[706]	> [2] > [ENTER] > [CLEAR]	Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme																																							
Adresler	Özellikler																																																								
[702]	> [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR]	[1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı verdimen için [1]'den [6]'ya kadar yakınız.																																																							
[704]	> [5] > [ENTER] > [CLEAR]	Kurma/devredişinde kısa siren ötmesini etkinleştirme																																																							
[705]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	ATZ zon çiftlemesini etkinleştirme																																																							
[705]	> [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]	Sabotaj Denetimini etkinleştirme																																																							
[706]	> [2] > [ENTER] > [CLEAR]	Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme																																																							
Zamanlayıcılar	{ [710] > [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR] [745] > [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR] [747] > [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Giriş süresi (saniye) Çıkış süresi (saniye) Bell (siren) çıkış süresi (dakika)																																																							
Zamanlı Oto Kurma	<p>Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.</p> <table border="1"><tbody><tr><td>[741]</td><td>> [1] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme</td></tr><tr><td>[761]</td><td>> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>1. Kısım oto kurma zamanını girme</td></tr></tbody></table>	[741]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme	[761]	> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	1. Kısım oto kurma zamanını girme																																																		
[741]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme																																																							
[761]	> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	1. Kısım oto kurma zamanını girme																																																							
PGM	{ Alarm durumunda PGM tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM tetiği kessin. [220] > [02] > [04] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] [221] > [02] > [11] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] [281] > [_ / 0 / 0] > [ENTER] > [CLEAR]	PGM aktivasyonu PGM deaktivasyonu PGM çıkış süresi (saniye)																																																							
Gözlem İstasyonu Programı	<p>Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Adresler</th><th>Özellikler</th></tr></thead><tbody><tr><td>[800]</td><td>> [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.</td></tr><tr><td>[801]</td><td>> [1] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Sürekli rapor gönder özelliği sönük olmalıdır.</td></tr><tr><td>[811]</td><td>> [_ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Abone numarası</td></tr><tr><td>[815]</td><td>> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Tel No 1</td></tr><tr><td>[816]</td><td>> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Tel No 2</td></tr><tr><td>[839]</td><td>> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)</td></tr><tr><td>[840]</td><td>> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Test rapor günü (gün)</td></tr><tr><td>[850]</td><td>> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Test rapor saati</td></tr><tr><td>[851]</td><td>> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Kurma rapor gecikmesi (dakika)</td></tr><tr><td>[852]</td><td>> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]</td><td>Açma rapor gecikmesi (dakika)</td></tr></tbody></table>	Adresler	Özellikler	[800]	> [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]	Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.	[801]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	Sürekli rapor gönder özelliği sönük olmalıdır.	[811]	> [_ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Abone numarası	[815]	> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Tel No 1	[816]	> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Tel No 2	[839]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)	[840]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Test rapor günü (gün)	[850]	> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Test rapor saati	[851]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Kurma rapor gecikmesi (dakika)	[852]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Açma rapor gecikmesi (dakika)																								
Adresler	Özellikler																																																								
[800]	> [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR]	Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.																																																							
[801]	> [1] > [ENTER] > [CLEAR]	Sürekli rapor gönder özelliği sönük olmalıdır.																																																							
[811]	> [_ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Abone numarası																																																							
[815]	> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Tel No 1																																																							
[816]	> [_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Tel No 2																																																							
[839]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)																																																							
[840]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Test rapor günü (gün)																																																							
[850]	> [_ / _ : _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Test rapor saati																																																							
[851]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Kurma rapor gecikmesi (dakika)																																																							
[852]	> [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Açma rapor gecikmesi (dakika)																																																							
VDMP3	{ VDMP3 Ses Modülü çalma sayısını değiştirme: [901] > [_ / _ / _] > [ENTER] > [CLEAR]	Açıklama Çalma sayısı (varsayılan 008) (000'dan 255'e) çalma sayısı																																																							
	<p>Not: VDMP3 ses modülü panel üzerindeki kişisel telefon arama kaydını (sayfa 2) kullanır.</p>																																																								

Kullanıcı İşlemleri

Not: [] tuşu hızlı programlama moduna giriş için kullanılır ayrıca programlama moduna giriş gerekmez.

- Telefon No Kaydı**
- Kişisel telefon arama kaydı*:**
[] > [MASTER KODU] > [MEM] > [3] > [1. TEL NO] > [ENTER]
[4] > [2. TEL NO] > [ENTER]
[5] > [3. TEL NO] > [ENTER]
[6] > [4. TEL NO] > [ENTER]
[7] > [5. TEL NO] > [ENTER] > [CLEAR]
- ***Dikkat:** Telefon arama özelliği kullanıldığında elektrik kesintisinde telefon arama seçeneği kapalı(OFF) olmalıdır.
- Elektrik kesintisinde telefon arama seçeneğini açma(yanık)/kapatma(sönük):**
[ENTER] > [Montajcı Kodu] > [804] > [8] > [ENTER] > [CLEAR] > [CLEAR]
- Kod Değişikliği**
- Sistem Master (Ana kodu) değiştirme:**
[] > [MASTER KODU] > [01]* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD] > [ENTER]>[CLEAR]
- Kullanıcı kodu verme veya değiştirme:**
[] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD]>[ENTER]>[CLEAR]
- Kullanıcı kodu silme:**
[] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]* > [SLEEP] tuşuna onay sesi duyana kadar basınız.
- *K10LED Keypad ile kullanılırsa kullanıcı sırası tek haneli, ,K636,K32,K32LED ile kullanılırsa çift haneli girilmelidir. 32 Kullanıcı kodu verilebilir.
- Tarih Saat**
- Tarih/Saat ayarlama:**
[] > [MASTER KODU] > [TBL] > [5] > [SA:DA] > [1] > [YYYY/AY/GG] > [CLEAR]
- Kurma & Devredışı Bırakma**
- Normal Kurma:** Bu method seçilen Kısımdaki tüm zonları kurar.
1. [ARM] > [KULLANICI KODU]
2. Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ([1] veya [2]). Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.
- Evde Kurma:**
1. [STAY] > [KULLANICI KODU]
2. Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ([1] veya [2]). Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.
- Tek-tuş Normal Kurma:** Sistemi kullanıcı kodu kullanmadan normal kurmanıza izin verir.
1. [ARM] tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.
- Zon Bypasslama:** Sistem bir dahaki kurulumunuzda bypasslanan zonu görmeden kurmanıza izin verir.
1. [BYP] > [KULLANICI KODU]'nu giriniz.
2. Bypasslamak istediğiniz zon numaralarını seçiniz. Devamlı Yanık= Zon Açık /Yanıp Sönme=Zon Bypass
3. [ENTER] > [CLEAR] > [CLEAR] tuşlarına basarak işlemi kaydediniz ve çıkınız.
İşlemlerden sonraki ilk kurma işlemi için bypass özelliği aktif duruma gelir.
- Devre Dışı Bırakma:** Sistemi devre dışı bırakmanıza izin verir.
1. [OFF] > [KULLANICI KODU]
- Panik Alarmı:** Herhangi bir acil durumda sistem isteğinize göre sesli veya sessiz panik alarmı yaratır. Bu özellik montajcı tarafından ayarlanmalıdır.
1. [1] ve [3] tuşlarına basılı tutunuz (polis).
- Alarm Görüntüleme:**
Eğer bir zonda alarm oluşmuşsa, zona karşılık gelen tuş yanıp söner [MEM] tuşu yanar ve zonlar hafızaya kaydedilir. Bu ilgili tuşlar zonlar düzelmiş olsa dahi devre dışı bırakılana kadar yanıp sönmeye devam eder. Sistem devre dışı bırakıldığında , [MEM] tuşu yanmaya devam ederken zon tuşları söner. Alarmdaki zonlara karşılık gelen tuşları görmek için [MEM] tuşuna basınız. Alarm hafızası bir sonraki alarm oluştuğunda geçerli bir kod girildiğinde veya sistem tam kurulduğunda silinir.